

Tutorial "How To":

PLCnext AXC F 2152







Inhalt

- Einrichtung
- Main bearbeiten und starten
- Beispiel: Temperaturmessung
- HMI bearbeiten und starten



- Steuerung einschalten
- durch Ethernet an PC verbinden
- IP des Ethernet Adapters ändern:

Systemsteuerung \rightarrow Netzwerk und Internet \rightarrow Netzwerkund Freigabecenter \rightarrow Adaptereinstellungen ändern \rightarrow Rechtsklick auf die Schnittstelle \rightarrow Eigenschaften

Eigenschaften von Internetprotokol	I, Version 4 (TCP/IPv4)
Allgemein	
IP-Einstellungen können automatisch Netzwerk diese Funktion unterstützt Netzwerkadministrator, um die geeig	n zugewiesen werden, wenn das 6. Wenden Sie sich andernfalls an den gneten IP-Einstellungen zu beziehen.
O IP-Adresse automatisch bezieh	en
Folgende IP-Adresse verwende	en:
IP-Adresse:	192.168.1.1
Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0
Standardgateway:	· · ·
ODNS-Serveradresse automatisc	h beziehen
Folgende DNS-Serveradressen	verwenden:
Bevorzugter DNS-Server:	
Alternativer DNS-Server:	
Einstellungen beim Beenden üb	perprüfen
	Erweitert
	OK Abbrechen





IP der Steuerung anpassen

• Adressbereich festlegen:

ANLAGE	📕 axc-f-2152-1 🛛 🔂 Projekt	×	
Suche a	🖧 Einstellungen 📇 IP-Subnetz	📩 Versionsinformationen 🔕 Online-Steu	Jerungen
✓ 🕶 Projekt			Einstellungen
 axc-r-2152-1 : AXC F 2152 FLCnext (2) FLC 	IP-Adressbereich	Identität	-
HMI Webserver	SNMP	Netzwerkname: (j)	network01
# Profinet (0)	Scan-Quellen	Top Level Domain: 🛈	
PLCnext-Komponenten (0)		IP-Adressbereich	
-	Scan-Details	Start-IP-Adresse: ()	192 . 168 . 1 . 2
	Netzwerklast	End-IP-Adresse: (j)	192 . 168 . 1 . 254
		Subnetzmaske: (j)	255 . 255 . 255 . 0
		Standard-Gateway: (j)	· · ·
	· · · · ·		



IP der Steuerung anpassen

• Adresse der Steuerung festlegen:

ANLAGE	📙 axc-f-2152-1 🗙 📴 Proj	jekt ×								
Suche 🦉	🕞 Cockpit 🔤 Einstellung	en 🗄 Datenliste 녪 Statistiken								
V Drojekt	Einstellungen									
✓ axc-f-2152-1 : AXC F 2152			Einsteinungen							
PLCnext (2)	Alle	TCP/IP [Profinet]								
■ PLC →	Identität	IP-Adresszuordnungsmodus: ()	manuell							
Profinet (0)		IP-Adresse: (i)	192 . 168 . 1 . 110							
Axioline F (0)	IT Sicherheit	Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0							
	Ethernet	Gateway:	· · ·							
	Redundanz	Stationsname: (j)	axc-f-2152-1							
	Hardwareerweiterungen	DNS-Hostname: (j)	axc-f-2152-1							
	Ethernet/IP									
	Aktualisierungstask									
	Profil									



Die Steuerung mit dem PC verbinden

- Richtige Schnittstelle auswählen und das Netzwerk scannen
- Bei Erfolg "Online- Gerät auswählen" 🔲
- Steuerung erfolgreich verbunden 🔲

	0+	Projekt ×	Main ×	axcf2152 ×	🚍 Sicherheitsb	llock ×											
	80	Einstellungen	IP-Subnetz	T Versionsinfor	mationen [🕘 Oni	line-Steuerungen											
	Et	hernet 2 Realtek P	Cle GbE Family	/ Controller	 ● × [±] 	÷ ឝ Þ -\$	-1× \$1 8€ .	Online-	Steuerun	gen							
	Ţ	Stationsname (F	Projekt) 🔇	IP-Adresse	Subnetzmaske	Standard-Gatewa	у Тур	Revision	Status	Statio	nsname (Onlir	ne) 🕻 IP	Adresse Subner				
		axcf2152		192.168.1.110	255.255.255.0	192.168.1.1	AXC F 2152	0/2021.9.0	2	Online	e-Gerät auswäh	len					
ित्र 8 ₀ ह																	
							Online-Steue	erungen								* - 0	×
Eth	ernet 2 Rea	altek PCIe GbE Fami	ly Controller	• ③ × :	≝ Fi 1> -C; -C	5 64 .								Ŧ	Suche	ব	
								_						1	etzter Scan: 0	5.01.2022 14:43	28
D.	Stations	ame (Projekt) 🔇	IP-Adresse	Subnetzmaske	Standard-Gateway	Тур	Revision Stat	u Stationsn	ame (Online)	<	-Adresse	Subnetzmaske	Standard-Gateway	Тур	Revision	MAC-Adresse	
	axcf2152		192.168.1.110	255.255.255.0	192.168.1.1	AXC F 2152	0/2021.9.0	axcf2152			92.168.1.110	255.255.255	0 192.168.1.1	AXC F 2152	2/2021.9.0	A8:74:1D:04	9E
								-		202							



Test der Ver •

🕣 Cockpit

Overview Gerät Netzwerk SPS-Laufzeits Benachrichtig

- Falls fehl _ Schritte
- Passwort u • stehen auf

rbind	ung		⊠ ≭ ≒ ्	Suche 🦉	🕞 Cockpit 🔤 🌄 Einstellungen 🔚 Datenliste 🏼 🎚 Statistiken					
geschla e ernet	agen bitte vo ut überprüfe	orherige n	 ♥ projekt ♥ maxc-f-2152 ♥ (:) PLCnex 	1 : AXC F 2152 W dt (2) A1 (1) Cyclic100 (1)	TCP/IP & &	Diagnose- und Sta	🥶 🛛 🛨 🖬 📢 🛝 🕒			
nd Be	enutzerna	me	III, ESM IIII PLC > ⊕ HMI We *OPC U/	Maininistance - Main M2 bbserver A	Gerät Netzwerk	BF-C: ① BF-D: ① SF: ①	•			
der S	teuerung!		Axioline	r F (0) tt-Komponenten (0)	Benachrichtigungen	RUN: FAIL:	•			
ystem Ingen	Image: Second Status-Anzeigen Image: Second Status-Anzeigen BF-C: () BF-C: () BF-D: () SF: () RUN: FAIL: DBG: Image: Second Sec	Reflow Ofen NEW	Cockpit	Alle BPs aktivierenideaktivieren	Erveitertes Debugg v K Debug E	erfolgr !	eich			
	CPU-Auslastung (Kern 1): CPU-Auslastung (Kern 2):	15		96 96						

avc.f.2152.1 X



Falls nötig ist ein Firmwareupdate möglich:

1. Web Based Management starten (WBM)

📴 Projekt 🛛 🗙	🔲 Main 🗡	axcf2152 ×	Cherheitsbloo	k ×	TempMessung_Platine ×	aio-1 ×
G Cockpit	Po Einstellungen	E Datenliste	LL Statistiken			
ТСР/ІР	~ 🛃	፲ 🎤 🕰 🏺	±o - 🖩 🕅	÷		Cockpit
Overview		Diagnose- une	d Status-Anzeigen			
Gerät		BF-C: ①			•	
Netzwerk		BF-D: ①			•	

- 2. <u>Hier</u> die entsprechende Datei runterladen
- 3. Im sich öffnenden Browser unter "Firmware Update" die entsprechende Datei suchen
- 4. Den Anweisungen der Steuerung folgen!

	AXC F 2152	Verwalten
		Firmware-Update Wählen Sie die Datei mit dem Update-Container
	Information	
_	Diagn se	
	Profinet	
	Benachrict tigungen	
	Konfig tration Netzwerk	Status: OK
	Systemdie iste PLCnext S pre	
ו	Proficioud-Dienste Webdienst	
	🕂 Securi y	
	- Verwaren	
	Firmware-Update Lizenzmanagement	
	PLCnext Apps	



Zum Schluss müssen alle angeschlossenen In- und Outputs der Steuerung eingebunden werden. Hierbei öffnet sich mit einem Doppelklick auf "Axioline F" eine Geräteliste.





Die Main bearbeiten



Hierzu mit einen Doppelklick auf die Main. Falls diese noch NICHT erstellt ist, mit Rechtsklick auf "Programme" eine neue "Main" erstellen!

Im Anschluss kann die Programmierart ausgewählt werden. Bei den Kommenden Beispielen wird "KOP", auch "FUP" genannt, benutzt.





Die Main bearbeiten – Baustein hinzufügen

Nun können über die obere Suchfunktion verschiedene Bausteine gesucht werden, hier z.B. ein "AND". Diese Können dann über "Drag and Drop" gezogen werden

🗆 main 🛛 🗙	🔯 Projekt 🗙			✓	KOMPONENTEN
Variablen	🕕 Code	📋 Versionsinformationen 🦉 Ressourcen		~ D	⊠ 💥 🖕 🛛 and 🛛 🏹 ↓
			Code	* - ¤ ×	Y 🔚 Programmierung (2 von 299)
🛞 ног 📄 🎚		- F H HE @ O AE 0 O)	>< 1.2 □ = ↔ 💫 🔎		🛩 🔜 IEC 61131-3 (1 von 134)
				^	 Funktionen & Funktionsbausteine (1 von 10) Bitweise boolesche Funktionen (1 von 10)
					E Funktionen zur Typumwandlung (0 von
					Safety IEC 61131-3 (1 von 56)
					 Funktionen & Funktionsbausteine (1 von 56 Bitweise boolesche Funktionen (1 von 56
			¥≡°••°*?		AND_S
					Funktionen zur Typumwandlung (0 von
			AND		
			Q		



Die Main bearbeiten – Variablen hinzufügen

Jetzt müssen noch entsprechende Variablen mit dem entsprechendem Typ hinzugefügt werden. Unter dem Reiter "Variablen" können diese angelegt werden.

	main 🗙 🚾 Projekt 🗙												
	🔝 Variablen 🕕 Code 🗋 Versionsinformationen 🕵 Ressourcen +												
	Variablen												
T.		<u>م</u>											
TO	Name	Тур	Verw.	Übersetzen	Kommentar	Init	Remanent	Konstante	OPC				
♥ St	andard												
	A	BOOL	Lokal			FALSE							
	В	BOOL	Lokal			FALSE							
	Х	BOOL	Lokal			FALSE							
	Geben Sie hier einen Variablennamen												

Hierbei kann der Name frei gewählt werden. Der Standardmäßige Variablentyp ist "BOOL", kann aber jederzeit geändert werden. Ebenfalls kann die Variable als "Lokal", "Extern" o.Ä. verwendet werden



Die Main bearbeiten – Variablen zuweisen

Nun können die variablen über eine Auswahlliste hinzugefügt werden.

🗖 main	×	00 P	rojekt	×														
🔢 Variab	len	<u>.</u>	ode		Versio	onsinform	ationen	🖓 Res	sourcen	+								
															Code			
🕀 ню	- 1	->	>->	»:	E E	ны		2F 3	0.0	X ><	12	<u>т</u>	8	3	ρ			
									•									
															AND_	X		
													A -	_	- di		^	
																USER_PARTITION		
													в			USINT_TO_BUF		
																WORD_TO_BITS		
																WORD_TO_BUF		
																WORD_TO_BYTES		
																WORDS_TO_DWORD		
																WSTRING TO BUE		
																En X		



Die Main bearbeiten – Ein- und Ausgänge zuweisen

Um Ein- und Ausgänge der SPS für die Variablen zuzuweisen, muss man die "Datenliste" der Steuerung aufrufen.

	main 🗙 📴 Projekt 🗴 🔋 axc-f-2152-1 / PLCnext 🗙	👖 axc-f-2152-1 × 🖬 axc-f-2152-1 / Axioline F ×					
G	Cockpit 💦 😽 Einstellungen 🗵 Datenliste 🛄 Statistik	en					
	Einstellungen	Datenlis					
VAR	VAR VAR VAR VAR HMY HMY I> 🛠 🦕 SHG 💥 VAR	👯 ı 🖾 🕞					
Т	Variable (SPS)	Prozessdaten-Element > HMI-Tag					
	PND_S1_PLC_RUN	Profinet / PND_S1_PLC_RUN					
	PND_S1_VALID_DATA_CYCLE	Profinet / PND_S1_VALID_DATA					
	PND_S1_OUTPUT_STATUS_GOOD	Profinet / PND_S1_OUTPUT_STA					
	PND_S1_INPUT_STATUS_GOOD	Profinet / PND_S1_INPUT_STAT					
	PND_S1_DATA_LENGTH	Profinet / PND_S1_DATA_LENGTH					
	PND_S1_OUTPUTS	Profinet / PND_S1_OUTPUTS					
	PND_S1_INPUTS	Profinet / PND_S1_INPUTS					
	PND_IO_DRIVEN_BY_PLC	Profinet / PND_IO_DRIVEN_BY					
	Variable (SPS) auswählen	dio-1 / ~DI8					
	Variable (SPS) auswählen	dio-1 / ~DO8					
	Variable (SPS) auswählen	dio-1 / IN00					

Um eine entsprechende Variable zuzuweisen, muss diese in der "main" auf "Extern" gestellt werden. Nun Können für die jeweiligen In- und Outputs der SPS die Variablen des Codes zugewiesen werden



Die Main bearbeiten – "Cyclic" zuweisen

Damit das Programm ausgeführt werden kann, muss der "main" ein Zyklus zugewiesen werden. Hierzu wird unter dem entsprechendem Reiter zu dem "Cylic100" bei der "MainInstance" der Programmtyp "main" zugewiesen. Die Intervallzeit kann unter "Intervall (ms)" zugewiesen werden.

ANLAGE	🔲 main 🗙 👼 Projekt 🗴 🤃 axc-f-2152-1 / PLCne	ext ×									
Suche 🧃 🗸	📋 Tasks und Events 📔 Portliste 🤒 Data Logger Se	ssions 🜔 Online-Parameter									
✓ m Projekt ✓ I axc-f-2152-1 : AXC F 2152											
 (-) PLCnext (2) 	Υψ P .										
▶	TO Name	Komponentenname	Tasktyp	Eventname	Programmtyp	Intervall (n					
PLC .	✓ ¹¹¹ ESM1										
HMI Webserver	Cyclic100		Zyklischer Task			100					
# Profinet (0)	D MainInstance	Arp.Plc.Eclr			main						
Axioline F (0)	Programminstanzname hier eingeben				Programmtyp hier auswählen						
PLCnext-Komponenten (0)	Taskname hier eingeben										
	✓ ^{III} , ESM2										
	Taskname hier eingeben										



Die Main bearbeiten – Programm starten

Ist die Steuerung verbunden, kann das Programm über einen Rechtklick auf die Steuerung geschrieben und gestartet werden.



"MainInstance : main". Hier kann man

den Zustand der variablen ändern



Aufbau:

- PT100 an Messumformer angeschlossen (4-20mA)
- Messumformer an die Steuerung angeschlossen







Eingänge der Steuerung anpassen:

- Doppelklick auf das Analogmodul (aio-1)
- Eingangskanäle auf den entsprechenden Messbereich anpassen

Suche ₹	💫 Einstellungen 🔚 Parameter	🗉 Datenliste				
 Projekt axcf2152 : AXC F 2152 			Parameter			
 (-) PLCnext (2) > ¹¹¹/₁ ESM1 (1) 	Alle	Kennung				
ESM2	Kennung	Funktion: (j)	1			
HMI Webserver	Datenformat	Ort: 🛈				
Profinet (1)		Datenformat				
Axioline F (2)	Eingangskanal 1	Datenformat:	Inline	~		
aio-1 : AXL F AI2 AO2 1H	Eingangskanal 2	Eingangskanal 1				
PLCnext-Komponenten (0)	Ausgangskanal 1	Messbereich:	4 mA 20 mA	~		
	Augustation of C	Filter:	30 Hz	~		
	Ausgangskanal 2	Mittelwert:	16-fach	~		
		Eingangskanal 2				
		Messbereich:	4 mA 20 mA	~		
		Filter:	30 Hz	~		
		Mittelwert:	16-fach	~		
		Ausgangskanal 1				
		Ausgangsbereich:	0 V 10 V	~		
		Ersatzwertverhalten:	letzte Werte halten	~		
		Ausgangskanal 2				
		Ausgangsbereich:	0 V 10 V	~		
		Ersatzwertverhalten:	letzte Werte halten	~		



Unterprogramm erzeugen:

Das Programm kann in der Main erzeugt werden, ist jedoch bei weiteren Funktionen unübersichtlich. Daher wird ein Funktionsbaustein hinzugefügt.



Dieser kann dann einfach per "Drag and Drop" in die Main gezogen werden, damit dieser aufgerufen wird. In diesem Funktionsbaustein kann nun das Programm geschrieben werden.



Variablen erstellen:

- Messwert_2 = Eingangswert des Wandlers (DINT = 2^(15) Messwerte)
- REAL Variable zur Weiterverarbeitung (Gleitkommawerte)

TempMessung_Platine ×							
Variablen Code Code Versionsinformationen 🖓 Ressourcen +							
TO Nan	ne	Тур	Verw.	Übersetzen	Kommen		
🗸 Standar	✓ Standard						
Mes	swert_2	DINT	Extern				
Tem	peratur2_Rohwerte	REAL	Extern				
Tem	peratur2_Rohwerte1	REAL	Extern				
Tem	peratur2_in_mA	REAL	Extern				
Tem	peratur2_in_Grad	REAL	Extern				
Geb	en Sie hier einen Variablennamen ein						



FUP erstellen:

• dargestellte Plan rechnet die 2^(15) Messwerte in mA und Grad um

➡ TempMessung_Platine ×	
Variablen Code	Versionsinformationen
	Code
, нюя ≡ 🗐 <-> >-> »-	-: ト - - ŀ ♯ () - ŀ ◊ <> X >< 1.2 🔟 ▦ ↦ 💫 🔎 🏢
нкя 🚔 🗘	
(¹)	
T	O REAL
Messwert_2	Temperatur2_Rohwerte
Temperatur2_Rohwerte	Temperatur2_in_mA
2048.125	- 4 -
	Temperatur2_in_Grad
	18.75



Eingänge zuweisen:

• Messwert Variable muss einem Eingang zugewiesen werden

ANLAGE	TempMessung_Platine × axcf2152 ×				
⊠ ¥K ≒ _ Suche ₹ _	😔 Cockpit 🛛 🛱 Einstellungen 🛅 Datenliste 💷 Statistike	n			
✓ mojekt		Dete			
👻 👖 axcf2152 : AXC F 2152 👿		Date			
V (?) PLCnext (2)	VAR VA VA VA VA HA HA HA > 🐼 🤹 5-3 💥 XA M P P P -				
▶ <u>+</u> ESM1 (1)					
H, ESM2	Variable (SPS)	Prozessdaten-Element > HMI-Tag			
PLC	Bool_Start	dio-17 Invos Bool_Start			
> HMI Webserver	Sicherheit_Reset	dio-1 / IN07			
Y OPC UA	Sicherheit_an	dio-1 / OUT00			
Profinet (1)	Variable (SPS) auswählen	dio-1 / OUT01			
AXIOINE F (2)	Variable (SPS) auswählen	dio-1/OUT02			
aio-1 : AXL F AI2 AO2 1H	Variable (CDS) augurählen	dia 1/OLIT02			
PI Cnext-Komponenten (0)	vanable (3P3) auswanien	00-17 00105			
	Variable (SPS) auswählen	dio-1 / OUT04			
	Variable (SPS) auswählen	dio-1 / OUT05			
	Variable (SPS) auswählen	dio-1 / OUT06			
	Variable (SPS) auswählen	dio-1 / OUT07			
	Variable (SPS) auswählen	aio-1 / ~AI32			
	Messwert_1	aio-1 / IN01			
	Messwert_2	aio-1 / IN02			
	Variable (SPS) auswählen	aio-1 / ~AQ32			
	Variable (SPS) auswanien	alo-17 00101			



Live Messungen:

• "live" Daten können mit Doppelklick auf den jeweiligen Baustein angezeigt werden





Neue HMI erzeugen

• Durch HMI-Seite hinzufügen wird eine neue Seite erstellt





HMI aufrufen und bearbeiten

- Durch einen Doppelklick auf die zuvor erstellte Seite lässt sich die • Oberfläche aufrufen
- Per "Drag and Drop" verschiedene Objekte hinzufügen (z.B.: Radial Gauge) ٠







HMI-Tag für variablen hinzufügen

Damit Variablen in der HMI genutzt werden können, brauchen diese einen so genannten HMI-Tag und müssen externe Variablen sein. In der Datenliste der Steuerung lassen sich per Rechtklick auf die entsprechenden Variablen HMI-Tags hinzufügen (siehe Bild).

	Seite ×			VAR	Variable (SPS) löschen	
G	🕞 Cockpit 😽 Einstellungen 🖹 Datenliste 🎍 Statistiken			VAR	Variable (Sichere SPS) hinzufügen	
_				VAR	Variable (Sichere SPS) löschen	
				HM	HMI-Tag hinzufügen	
VAR *		👯 🎽 🖾 🔎 🗸		×	Hwi-Tag loschen	
TO	Variable (SPS)	Prozessdaten-Element >	нмі	€	Verbinden	
	ILS_ACTIVE_SOCKETS	Prozessdaten-Element auswahlen		ιĘχ	Variable (SPS) trennen	
	HMI_STATUS	HMI Webserver / HMI_STATUS		-Gx	Variable (Sichere SPS) trennen	
	HMI_CONTROL	HMI Webserver / HMI_CONTROL			Prozessdaten-Element trennen	
	EIPD_INPUTS	Ethernet/IP / EIPD_INPUTS		Ħ		
	EIPD_OUTPUTS	Ethernet/IP / EIPD_OUTPUTS		1	Nach oben	
	EIPD_VALID_DATA_CYCLE	Ethernet/IP / EIPD_VALID_DATA		Ψ	Nach unten	
	EIPD_PEER_IDLE	Ethernet/IP / EIPD_PEER_IDLE		1.3%	Alle Gruppen reduzieren	
	EIPD_PEER_RUN	Ethernet/IP / EIPD_PEER_RUN		18		
	EIPD_OUTPUTS_LENGTH	Ethernet/IP / EIPD_OUTPUTS_LE			Alles markieren	Strg+A
	EIPD_INPUTS_LENGTH	Ethernet/IP / EIPD_INPUTS_LEN		8	Ausschneiden	Strg+X
	Temperatur1_Soll	Prozessdaten-Element auswählen	Tem	ĽÒ	Kopieren	Strg+C
	Temperatur1_in_Grad	Prozessdaten-Element auswählen	Tem			
	Temperatur2_in_Grad	Prozessdaten-Element auswählen	Tem	×	Löschen	Entf
	Laufzeit	Prozessdaten-Element auswählen	Laut	EXX	Alle ungenutzten globalen Variablen (SPS) löschen	
	Temperatur1_Soll_Eingabe	Prozessdaten-Element auswählen	Tem	XX		
	Temperatur1_Rohwerte	Prozessdaten-Element auswählen			Alle	
	Temperatur1_in_mA	Prozessdaten-Element auswählen				
	Temperatur2_Rohwerte	Prozessdaten-Element auswählen				
	Temneratur2 in m∆	Prozessdaten-Flement auswählen				



Parameter einstellen

- Die Parameter und Einstellungen der Skalen lassen sich mit einem Doppelklick aufrufen
- Bei "Parameter" kann nun die mit einem HMI-tag versehene Variable ausgewählt werden





HMI starten

Wenn das Programm auf die Steuerung geschriebene wurde und diese verbunden ist, kann die HMI gestartet werden.





Diese fragt dann anschließend nach dem User und dem Passwort. Hierbei werden die gleichen Anmeldedaten verwendet, die auf der Steuerung stehen